

アイプラザー宮 講堂 音響備品一覧表

【調整】

名称	メーカー	型式	数量	備考・仕様
主調整卓	YAMAHA	QL5	1	32IN 16OUT(音響室固定)
副調整卓	YAMAHA	TF1	1	16IN 8OUT(舞台下手袖、移動可)
調整卓	RAMSA	WR-31	1	8IN 2OUT

【電力増幅架】

名称	メーカー	型式	数量	備考・仕様
パワーアンプ	YAMAHA	PX3	2	サイドL / プロセニウム
				サイドR / 予備
	RAMSA	WP-9100	2	ステージL / ステージR
				ステージフロント / 運営系
		1	はね返しL / はね返しR	

【周辺機器架】

名称	メーカー	型式	数量	備考・仕様
ワイヤレス受信機	RAMSA	WX-R820	2	B31 B32
		WX-R822	1	B35 B36
インターカム	Clear-Com	MS-702	1	親機

【周辺機器】

名称	メーカー	型式	数量	備考・仕様
Wカセットデッキ	TASCAM	202MKV	1	録音・再生可能
CDプレーヤー	SONY	CDP-S35	1	再生のみ
	Technics	SL-PG460	1	
マイク電源	SONY	AC-148F	1	3点吊りに使用。
フェーダーボックス	National		1	カゲマイク

【スピーカーシステム】

名称	メーカー	型式	数量	備考・仕様
サイドスピーカー	National RAMSA	WS-9000F/111	2	
プロセニウム		WS-9000F/144	1	
ステージスピーカー		WU-S506	2	キャスター付き
ステージフロント		不明	5	
固定はね返しスピーカー		WS-A80	2	
移動スピーカー		WS-35A	2	キャスター付き
	WU-S505+WU-S911	2		
	YAMAHA	DSR112(パワードSP)	2	

【マイクロフォン】

名称	メーカー	型式	数量	備考・仕様
ダイナミックマイク	オーディオテクニカ	PRO-300	5	
	SHURE	588SD	1	
		565SD	1	
		SM58	1	
		SM58SE	1	スイッチ付き
コンデンサーマイク	SONY	C-38B	2	(3点吊りマイクに使用)
	National	WM-8100	1	(エレベーターマイクに使用)
ワイヤレスマイク	Panasonic	WX-RB158	1	ハンド型 B帯
		WX-RB110	1	
		WX-4100B	1	
		WX-TB815-K	1	
		WX-RB410	1	タイピン型 B帯

【マイクスタンド】

アイプラザー宮

愛知県一宮市若竹3丁目1番12号

TEL：0586-77-6612

名称	メーカー	型式	数量	備考・仕様
卓上	National	WN-173	1	
		WN-176	1	
	不明		2	
ストレート	National	WN-421	4	
	Primo		1	
ブームスタンド	National	WN-5200	2	

【マイクロフォン吊り装置】

名称	メーカー	型式	数量	備考・仕様
3点吊り装置	高砂製作所		1	手動式(シーリング室)

【エレベーターマイク】

名称	メーカー	型式	数量	備考・仕様
油圧式マイクロホン エレベーター	不二音響	OE-401MP	1	～1610mm

【インカムシステム】

場所	メーカー	型式	数量	備考・仕様
舞台袖上手	Clear-Com	KB-702	8	ヘッドセット CC-100
舞台袖下手				
音響室				
調光室				
ピンスポット室				
2F フロントサス上手				
2F フロントサス下手				
シーリング				

【ケーブル】

名称	メーカー	型式	数量	備考・仕様
マイクケーブル		12C-11C	15	5m
			10	10m
			4	20m
変換ケーブル		12C-RCA	4	下手フロント
		11C-RCA	10	
		2P-2P	2	
		11C-2P	5	
		11C-11C	14	